

Descargas à água

Uma organização pode fazer com que a água torne-se poluída através de emissões diretas, intencionais ou acidentais em áreas superficiais

de água, ou de transbordamentos involuntários na superfície da água ou de infiltrações nos lençóis freáticos. Estas descargas podem vir diretamente das instalações da fábrica ou serem causadas indiretamente pelo uso de seus produtos e serviços.

